



Patroner og toner

Hver eneste del af Canons tonerpatroner – selv tonerpulveret – er skabt til at fungere i harmoni med alle Canons printerprodukter.

For at sikre konsekvent gode resultater har Canon udviklet S-toner og EF-toner. S-toneren består af helt ensartede partikler, hvilket giver exceptionel skarphed og skønhed. Brugen af voks eliminerer afhængigheden af olie i bindingsprocessen, og det giver skarpere billeder, der er nemmere at skrive på. Sammen med Canons egen On-

Demand fikseringsteknologi sikrer Energy-saving Fine Toner (EF Toner) glimrende kvalitet og er tilmed energibesparende. Canons patroner er fremstillet under ekstremt rene og støvfrie forhold for at sikre rene, skarpe og miljørigtige print under alle forhold – år efter år.



Alt-i-En patron

Canon Alt-i-En patron rummer alle printerens vitale dele. Når du udskifter den, får din printer samtidig en gratis rensning og justering. Intet besvær, intet svineri – bare det ene flotte print efter det andet. Til gavn for miljøet kan alle dele i tonerpatronen genanvendes.

Kompatibilitetsoversigt over tonerpatroner

	Alt-i-En Laser Patroner	EP-27 (84489A002)	Patron 701 BLK (8287A003)	Patron 701 Yel (9284A003)	Patron 701 Mag (9285A003)	Patron 701 Cya (9286A003)	Patron 701L Yel (9288A003)	Patron 701L Mag (9289A003)	Patron 701L Cya (9290A003)	Patron 701 Tromle (9023A003)	Patron 703 (7616A005)	Patron 706 (02648002AA)	Patron 707 BLK (9424A004AA)	Patron 707 Cya (9423A001AA)	Patron 707 Mag (9422A004AA)	Patron 707 Yel (9421A004AA)	Patron 708 (02668002AA)	Patron 708H (09178002AA)	Patron 710 (09858001AA)	Patron 710H (09868001AA)	Patron 711 BLK (16508002AA)	Patron 711 Yel (16578002AA)	Patron 711 Mag (16588002AA)	Patron 711 Cya (16598002AA)	FX-10 (02638002AA)	
LASERPRINTERE																										
i-SENSYS LBP5300																										
Laser Shot LBP5200			•	•	•	•	•	•	•	•																
i-SENSYS LBP5000													•	•	•	•										
i-SENSYS LBP3460																										
i-SENSYS LBP3360																										
i-SENSYS LBP3300																		•	•							
Laser Shot LBP3200		•																								
i-SENSYS LBP3000												•														
i-SENSYS LBP2900												•														
LASERPRINTERE ALT-I-EN																										
i-SENSYS MF8180C			•	•	•	•	•	•	•	•																
i-SENSYS MF6580PL													•													
i-SENSYS MF6560PL													•													
i-SENSYS MF6550													•													
i-SENSYS MF6540PL													•													
i-SENSYS MF6530													•													
LaserBase MF5770/MF5750/MF5730		•																								
i-SENSYS MF4150																										•
i-SENSYS MF4140																										•
i-SENSYS MF4110																										•
LaserBase MF3240		•																								•
LaserBase MF3220		•																								•